

## Q 9 裏面（地区詳細図）の見方がわかりません。

A 9 地区詳細図は全部で 17 種類あります。

地区番号	地区名	地区番号	地区名
	鶉、棗、本郷		清明、麻生津
	安居、清水西、清水東、清水南、清水北		東安居、社南、社北、社西
	殿下、越廼		春山、松本、日新、明新
	一光、国見、鷹巣		木田、日之出、旭、和田
	西藤島、河合、大安寺、宮ノ下		豊、足羽、湊、宝永、順化
	啓蒙、中藤島、森田		下宇坂、芦見
	円山、岡保、東藤島		羽生、上宇坂
	酒生、一乗、東郷		上味見、下味見
	上文殊、文殊、六条		

このうち、地区番号 ～ は縦長の図面、地区番号 ～ は横長の構成となっています。また、図面は「基本想定」と「最大想定」で縮尺が異なります。

基本想定と最大想定のそれぞれについて、浸水深や土砂災害のおそれのある区域などを確認できます。




図 縦長の図面の例（白黒表示）




図 横長の図面の例（白黒表示）

