

配布用

福井市上下水道台帳システム -マニュアル-

福井市上下水道局
(株)日水コン

福井市上下水道台帳システム 概要

2026年10月より、「ふくいマップ」にて埋設確認が可能な「上下水道」の情報が公開されます。

本システムは、インターネット利用が可能な端末であれば、アクセスできるため、従来のように来庁せずとも埋設状況を閲覧できるようになりました。



確認箇所が
あれば…



会社から
すぐ閲覧

パソコンやタブレット、スマート
フォンから

上下水道管の埋設状況が
閲覧できるようになりま
した。



必ずしも最新で正確な情報を公開しているわけではありません。設計や工事等に利用される際は、現地をご確認ください。
最新の台帳図や記載内容の確認がある場合は、窓口にて対応いたします。

操作マニュアル –アクセス方法–

1. ふくいマップにアクセスする。

<https://webgis.alandis.jp/fukui18/portal/main/index.html>



QR
追加予定


2. 上下水道を選択する。



3. 利用規約に同意する。



4. 地図画面が表示される。




操作マニュアル —各種機能—

地図画面上で利用可能な機能について紹介します。

機能① 検索

住所や目標物を入力することで、任意の地点を検索し、表示できます。



機能② 背景図切替

背景図をクリックで切替えて表示できます。



機能③ 現在位置表示

ユーザーの位置情報から現在地を表示できます。



機能④ レイヤー表示

レイヤーの表示・非表示の切替えができます。

※初期表示は全レイヤー表示



機能⑤ 凡例

施設のレイアウト設定が確認できます。



機能⑥ ヘルプ


ユーザーマニュアルが別タブで表示されます。



機能⑦ 拡大・縮小

表示画面の拡大縮小ができます。

※マウスのホイール・指でのピンチイン・ピンチアウトでも操作可能



機能⑧ 属性情報表示

施設をクリックし、属性情報を確認できます。